

Skötsel och underhållsanvisning för takavvattningssystem

För att bibehålla takavvattningens utseende och tekniska funktion under en lång tid är det viktigt att se över systemet en eller flera gånger per år, beroende på hur den omgivande miljön ser ut. Är huset t.ex. omgivet av höga träd som kan fälla löv och små grenar på taket kan det behövas tillsyn lite oftare för att undvika problem med vattenavledningen från byggnaden.

Utrustning som kan behövas: mjuk borste, vattenkanna och/eller vattenslang, rensband för avlopp, bättringsfärg.

- Kontrollera och rensa rännor och rör från löv, barr grenar och annan smuts som kan blockera vattenavrinningen samt binda fukt. Smutsiga delar kan tvättas med mjuk borste och vatten. Var försiktig så att inte ytbeläggningen skadas.
- Kontrollera att vatten inte blir stående i rännan då detta kan leda till korrosion och i ett senare skede vattenläckage. Rännan ska luta mot stupröret och lutningen ska vara 3-5 mm/m. Justera lutningen vid behov.
- Kontrollera att inga metallföremål, som t.ex. nitar eller borrar, ligger i rännan då detta kan orsaka korrosion.
- Kontrollera att ev. rännskarvar är täta genom att hälla vatten i rännan när denna är torr och ren och iaktta ev. dropp från undersidan av rännan. Justera eller byt ut rännskarven vid behov.
- Kontrollera att stupröret inte är tilltäppt genom att hälla vatten i röret. Är passagen inte fri måste röret rensas, t.ex. med hjälp av rensband för avlopp.
- Kontrollera att färgskiktet inte har några skador då detta i så fall kan leda till korrosion. Bättringsmåla med bättringsfärg.